CHARGE AMPS AURA - CPMS GUIDE

För att ändra OCPP inställningar till Circle K behöver du:

- Serienummer/Laddpunkt-ID (slutar med A)
- PIN-kod (8 siffror)
- Mobil eller bärbar dator med wifi
- Du behöver vara i närheten av laddaren (1 meter) när du gör inställningarna

1. Starta om laddaren manuellt

Du efter omstart har du 10 minuter att utföra följande steg i laddarens inställningar

- Gör detta med en laddare åt gången
- Var nära laddaren (1 meter), byt till flygplansläge (för att undvika automatisk inloggning till andra nätverk)
- 2. Anslut till ett WiFi (från en bärbar dator eller mobil) till
- Namn: AURA_XXXXXA, där XXXXX är de 6 sista siffrorna i laddpunkt-ID
- Lösenord: PIN för laddaren



3. I en webbläsare, gå till 192.168.250.1 Logga in med PIN-kod.



4. Tryck pil ned, og välj OCPP



Ange följande information och tryck på **Update**

- OCPP endpoint: <u>wss://ocpp-circlek.driivz.com/stationServer/websocket</u>
- **Chargepoint ID**: Serienummer/Laddpunkt-ID (slutar med A)
- Authorization key: PIN-kod

/		i
OCPP		~
OCPP endpoint:	wss://ocpp.charge.space/ocpp	
Chargpoint ID: Authorization key:	2206025134A	
	Update	